



## TUR PRO PF

### Tableau Urbain Réduit

#### Description :

Ces tableaux constituent la partie BT des postes de transformation HTA / BT.

Ils protègent les départs BT par fusibles HPC, et les parties actives par le complément d'un écran de protection.

Ces tableaux sont constitué de :

- Un organe général de coupure :
  - soit un interrupteur de coupure en charge 800, 1200 ou 1800 A.
  - soit un disjoncteur 400 A équipé d'un bloc déclencheur.
- Protections de départs BT réalisées par des ensembles monoblocs 400 A interchangeables équipés de coupe-circuit fusible manœuvrables sous tension.
- Un protection de l'éclairage du poste.
- Accessoires :
  - Panneaux de réservation destinés à se substituer à un bloc départ non équipé,
  - Panneaux d'essais de mise en court-circuit et de condamnation permettant les essais de câbles et la condamnation d'un départ.
- En option, une protection bipolaire ou tétrapolaire du départ éclairage public.



Réf.	Code Produit	Codet Enedis	Type
TUR PRO PF	2 300 013 227	6982873	Protecteur porte fusible

Dernière modification : 08/04/2022

